

Компрессор



Датчик
давления



Тумблер



Напорная
магистраль 10 атм



Распределитель (5 выходов)

- * один - на напорную магистраль
- * один на колесо (через тройник подключается манометр)
- * один - выброс в атмосферу при сдувании колеса, лучше вывести повыше)
- * два других - глушим пробками